



取扱説明書

RP-DDL101JM

RP-DDL101 JM DVI デュアルリンク信号補償器

同梱品

- 本体× 1
- ネジ式ロック機構ACアダプタ× 1
- 電源コード× 1
- 取扱説明書(本書)× 1
- アフターサービス規定書× 1

※同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

パネル各部名称

フロント



リア



接続と設定

1. 接続するすべての機器の電源をオフにする。
2. 本機⇄ソース機器、本機⇄シンク機器をDVIケーブルで接続する。
3. 電源を以下の順番でオンにする。
 - ①本機
 - ②シンク機器 (ディスプレイ、モニタなど)
 - ③ソース機器 (PC、プレイヤーなど)

※上記以外の順番で電源をオンした場合、正しく信号が伝送されないことがあります。

接続図

