

## ツイストペア伝送 HDMI2.0 延長器

MUX-EH500408



## クイックスタートガイド

このたびは MuxLab ツイストペア伝送 HDMI 延長器をお買い上げ下さいまして、誠にありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、基礎的な機器の接続方法を簡単にご紹介します。

詳細は、以下 URL より取扱説明書をダウンロードしてご覧下さい。

<https://jmgs.jp/support/downloads/muxlab.html>



### 同梱品の確認

送信器 x1 / 受信器 x1 / アフターサービス規定 x1 / ねじ式ロック機構 AC アダプター x1 / マウントプレート x 4 / IR プラスターケーブル x1 / IR レシーバーケーブル x1

本機は HDMI、IR（片方向）の信号を 1 本の LAN ケーブルで最長 50m 延長します。AC アダプターを送信器または受信器のいずれか一方に取付けるだけで、他方へは LAN ケーブルを通じて電源供給できます。

## 接続手順

1. 接続する全ての機器の電源をオフにします。
2. ソース機器と送信器、表示機器と受信器（必要に応じて送信器）を HDMI ケーブルで接続します。
3. 送信器と受信器を LAN ケーブルで接続します。
4. IR を延長する場合は、IR レシーバーケーブルを受信器、IR ブラスターケーブルを送信器に接続します。（以下参照）
5. 送信器または受信器に付属の AC アダプターを接続します。
6. 表示機器、ソース機器の順に電源をオンにします。

▼IR レシーバーケーブル



受信器の IR Emitter 端子に接続

▼IR ブラスターケーブル



送信器の IR Sensor 端子に接続