

Matrox Avio F125 機器接続概要

ローカル接続(オプション)

トランスミッター側での接続は任意であり、サポートする機器は、レシーバー側と同じです。

接続の設定

接続を行う前にホストPC、各ユニット(トランスミッター、レシーバー)、その他、接続する機器の電源が入っていないことを確認してください。

1. モニターとユニットを接続します。
2. キーボード/マウスとユニットを接続します。
3. 光ファイバーケーブルを接続します。
4. ホストPCとトランスミッターをUSBケーブルで接続します。(USB3.0はサポートされていません。USB2.0で接続します。)
5. ユニットにACアダプターを接続します。
6. ホストPCのグラフィック出力をトランスミッターに接続します。
7. ホストPCの電源を入れます。

ホストPCとの接続



Dedicate USB接続は、PC起動後、トランスミッター、レシーバーでUSB機器が正常に認識しない場合に接続してください。



PS/2接続のキーボード/マウスを利用する場合は、ホストPCのPS/2端子とトランスミッターのPS/2端子を予め接続する必要があります。そして、ホストPC、ユニットの電源を入れる前にキーボード/マウスのいずれかを最低でもユニットに接続します。

