



USB to R232C FTDI ドライバーインストール (Windows 7)

作業する PC の OS が Windows7 の場合、USB 接続する USB to R232C ケーブルのドライバーを適用する必要がある、同じドライバーを 2 回適用します。

1. ドライバー圧縮ファイル(CDM_2.12.16WHQL_Certified.zip)をダブルクリックして解答し、任意のフォルダに表示されたファイル・フォルダを全てコピーします。
2. USB to R232C ケーブルを PC に接続します。
3. コンピュータ > 右クリック > プロパティ > 管理を開き、左側ツリー表示でデバイスマネージャーをクリックします。




4. [!] マークが表示されている「FT232R USB UART」を右クリックし、ドライバーソフトウェアの更新をクリックします。



5. 「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック




6. 「参照」をクリックし、1.でフォルダ・ファイルを保存したフォルダを選択し、「次へ」を押します。




7. ドライバーのインストールが実行されます。




8. 完了し「閉じる」を押します。



9. コンピュータ > 右クリック > プロパティ > 管理を開き、左側ツリー表示でデバイスマネージャーをクリックします。



10. [!] マークが表示されている「USB Serial Port」を右クリックし、ドライバーソフトウェアの更新をクリックします。



11. 5 ~ 8 の手順を行います。

12. ドライバーの適用が完了後のデバイスマネージャーの表示は下記になります。

