

# BrightSignオプションモジュールキット

neXmosphere  
elements for experience

## 【タッチセンサー・キット】



\* センサーキットにBrightSign本体は含まれません。

<b>製品名</b>	<b>タッチセンサー4ベーシック・キット</b>
<b>型番</b>	NX/XT-4B-KIT
<b>【セット内容】</b>	
タッチセンサー4 ベーシック	タッチセンサー4 (74.5mm x 50mm)、ケーブル長180cm
NXメインコントローラ	入力：RS232C, microUSB / 出力：miniUSB x8
RS-232ケーブル2m	BrightSign⇔NXメインコントローラ用・接続シリアルケーブル
microUSB電源ケーブル180cm	BrightSign⇔NXメインコントローラ用・接続USB電源ケーブル
<b>製品名</b>	<b>タッチセンサー4リニア・キット</b>
<b>型番</b>	NX/XT-4L-KIT
<b>【セット内容】</b>	
タッチセンサー4 リニア	タッチセンサー4 (110mm x 30mm) 、ケーブル長180cm
NXメインコントローラ	入力：RS232C, microUSB / 出力：miniUSB x8
RS-232ケーブル2m	BrightSign⇔NXメインコントローラ用・接続シリアルケーブル
microUSB電源ケーブル180cm	BrightSign⇔NXメインコントローラ用・接続USB電源ケーブル
<b>製品名</b>	<b>タッチセンサー1・キット</b>
<b>型番</b>	NX/XT-1-KIT
<b>【セット内容】</b>	
タッチセンサー1	タッチセンサー1 (40mm x 30mm) 、ケーブル長180cm
NXメインコントローラ	入力：RS232C, microUSB / 出力：miniUSB x8
RS-232ケーブル2m	BrightSign⇔NXメインコントローラ用・接続シリアルケーブル
microUSB電源ケーブル180cm	BrightSign⇔NXメインコントローラ用・接続USB電源ケーブル

### 関連製品・キット



### 関連製品・オプション



※タッチセンサーをBrightSign XD1034、XT1144でご使用される場合は、USB電源ケーブルにUSB充電器（ACアダプター）を接続して、コンセントから電源を取られることを推奨します。BrightSignのUSBポートからの給電でご使用される場合、動作が不安定になる場合があります。USB充電器（ACアダプター）は付属しません。市販の製品をご利用ください。

ジャパンマテリア株式会社  
グラフィックスソリューション部

**JM JAPAN MATERIA**